



**INFO-LABORATOIRE**

**Service d'hématologie**

2011-09-15

À tout le personnel infirmier,

**Objet : Rappel – Prélèvements pour les analyses de coagulation**

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous un tableau précisant les conditions d'utilisation d'un tube sans additif (tube sec / bouchon blanc) avant le prélèvement d'un tube de citrate de sodium (tube bouchon bleu) selon l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec :

Utilisation	Conditions
<b>Nécessaire</b>	√ Pour l'analyse du temps de céphaline (PTT) <b>lorsque le patient est traité à l'héparine.</b> √ <b>En tout temps pour toutes les analyses de coagulation autres que PT / PTT</b>
<b>Non nécessaire</b>	√ Pour l'analyse du RNI / INR / temps de prothrombine (PT) <b>et l'analyse du temps de céphaline (PTT) lorsque la ponction est franche.</b>
<b>Recommandée</b>	√ <b>Pour toutes les analyses de coagulation (incluant PT / PTT) lorsque vous utilisez un papillon</b> afin de respecter le volume minimal requis de sang dans le tube bleu (flèche noire sur le tube).

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Johanne Lussier  
Chef des services de biologie médicale